



INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANTENIMIENTO DEL COCHE ELÉCTRICO del CAE 06/07

Fecha de recepción: 30/11/05

Lugar de aparcamiento: Sótano Edificio Rectorado

Para reservar: Seguridad 9656

Persona responsable mantenimiento: Pablo Ext. 8801 (móvil institucional)

Manejo:

Dispone de tres velocidades seleccionadas por el proveedor a petición nuestra. Actualmente se ha seleccionado la 2 (unas 15 millas a la hora, unos 22 kms/h)

2 Llaves, freno, freno de estacionamiento, acelerador, palanca de marcha adelante (F) y atrás (R)

Labores de mantenimiento:

No apurar las baterías cuando se enciende la luz naranja de baja carga.

Tareas que realizará principalmente el mecánico de los cochecitos:

Procurar cargar las baterías todos los días al terminar el servicio. **IMPORTANTE:** Para ello, levantar el asiento del conductor y poner la palanca de carga en TOW. Al terminar la carga a la mañana siguiente volver la palanca a su posición anterior. Esto protege el sistema de eléctrico de posibles subidas de tensión.

Vigilar el nivel de agua de las baterías cada semana y los bornes. Lo realizará el mecánico de los cochecitos.

